



## BOLETIM TÉCNICO cimentcola® varandas e quintais quartzolit

Argamassa colante cimentícia para ideal para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas residenciais, ou de baixo tráfego. Classificada como ACII segundo a norma NBR 14.081.

### Ideal para cerâmicas em ambientes externos residenciais

Disponível apenas na cor cinza.

#### 1. INDICAÇÕES

- **Tipos de revestimento:** Cerâmicas.
- **Locais/Ambientes:** Pisos e paredes de ambientes internos e externos.
- **Tráfego sobre o piso:** indicado para áreas de baixa movimentação de pedestres, como obras residenciais.
- **Bases de assentamento:** Assentamento comum nas bases indicadas para aplicação (item 3 desse documento).

Área (tamanho) máximo (o) da peça de revestimento	 Ambiente Interno	 Ambiente Externo
 Base comum	100 cm x 100 cm (Área máxima: 10.000 cm <sup>2</sup> )	90 cm x 90 cm (Área máxima: 8.100 cm <sup>2</sup> )
 Sobreposição (Piso sobre Piso)	Não indicado	Não indicado

- **Em paredes internas com pé direito acima de 3 metros:** indicamos fazer uso de insert metálico para as peças que forem assentadas acima de 3 metros (em caso de dúvida, consultar nossa Assistência Técnica).
- **Fachadas:** Não indicado.
- **Piscinas:** Não indicado.
- **Saunas:** Não indicado.

## 2. NÃO INDICADO PARA

- Porcelanatos (*classificação Bla, <0,5% absorção*) ou Cerâmicas tipo Grês (*classificação Blb, 0,5% a 3% absorção*), ou seja, revestimentos com absorção de água inferior a 3%. *Verifique a ficha técnica do revestimento fornecida pelo fabricante.*
- Ambientes aquecidos como saunas, churrasqueiras, lareiras, estufas, pisos e piscinas aquecidos.
- Frigoríficos.
- Blocos de concreto.
- Bases metálicas ou de madeira.
- Bases com pinturas ou substâncias que impeçam a boa aderência do produto (como tintas, vernizes, entre outros...).

## 3. BASES PARA APLICAÇÃO

- Emboço, alvenaria de blocos cerâmicos, e contrapiso em áreas internas, curados há pelo menos 14 dias, conforme NBR 13.754.
- Paredes de concreto curado há mais de 28 dias.
- Alvenarias de blocos vazados de concreto, de blocos silicocalcários e de blocos de concreto celular, conforme a NBR 13.754. O assentamento de placas cerâmicas com argamassa colante sobre alvenaria somente deve ocorrer quando elas tiverem, no mínimo, 14 dias.

## 4. ANTES DE APLICAR

- A superfície da base não deve apresentar deformações, e precisa estar firme, seca, curada e limpa (NBR 13.749), além de demais requisitos técnicos contemplados nas normas NBR 7.200, NBR 13.753, NBR 13.754 e NBR 15.755.
- Certifique-se de que retrações do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas.

- Impermeabilize bases que tenham problema de umidade, fazendo uma a camada de proteção (contrapiso ou emboço) para receber a argamassa colante.
- Proteja as peças de alumínio e objetos sensíveis às manchas e riscos.
- As condições ambientais (temperatura e umidade) podem afetar as condições de aplicação do produto. Consulte a tabela na seção 8.
- Caso o ambiente esteja com grande movimentação de ar, umedeça a superfície antes de aplicar, sem encharcar ou saturar a base.
- Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de resíduos, ou seja, sem engobe, partículas de poeira ou outras sujidades que impeçam a aderência da argamassa ao revestimento.
- Para evitar perda de material, planeje a ordem e os recortes necessários antes de preparar a massa.
- Para proteger os revestimentos contra dilatações, utilize as juntas estruturais necessárias, determinadas pelo projetista ou fornecedor do revestimento.
- Use EPIs adequados: luvas, respirador, capacete, calçados de segurança, óculos de proteção e protetor auricular.
- Separe e verifique as condições das ferramentas de trabalho: masseira, medidor de água, colher de pedreiro, misturador mecânico se desejar, martelo de borracha, espaçadores e niveladores e desempenadeira dentada.
- **Escolha da desempenadeira:** o tamanho recomendado dos dentes da desempenadeira depende do tamanho da peça de revestimento a ser assentado.

Área total do revestimento (cm <sup>2</sup> ) (largura x comprimento)	Dente da desempenadeira (mm)	Aplicação da argamassa
Menor que 400 cm <sup>2</sup>	Quadro 6mm x 6mm	Camada simples (apenas na base)
Entre 400 cm <sup>2</sup> e 900 cm <sup>2</sup>	Quadro 8mm x 8mm	Camada simples (apenas na base)
Maior que 900 cm <sup>2</sup>	Quadro 8mm x 8mm	Camada Dupla (na base e no verso da placa)

Obs.: quando os dentes da desempenadeira se desgastarem em mais de 1 mm de altura, substitua a desempenadeira ou refaça os dentes.

## 5. PREPARO DO PRODUTO



MISTURE COM ÁGUA

Em um recipiente estanque, limpo e protegido do sol, do vento e da chuva, despeje toda a quantidade de água indicada na embalagem.  
No momento inicial da mistura, pode ser adicionado até 5% a mais ou a menos da água indicada. Durante o uso, não adicionar mais água à mistura original, pois isso pode influenciar negativamente no desempenho da argamassa.



MISTURA MECÂNICA OU  
MANUAL

Adicione aos poucos todo o conteúdo da embalagem de **cimentcola® varandas e quintais quartzolit**, fazendo a homogeneização.  
Misture até obter consistência pastosa, firme e sem grumos. Como alternativa à mistura manual, indicamos a mistura mecânica. Para isso, utilize uma haste metálica específica para mistura de argamassa, fixada a uma furadeira de baixa rotação. Esse processo garante o rendimento indicado na embalagem e melhora a trabalhabilidade do produto, proporcionando maior conforto ao profissional.



REPOUSE A MASSA

Deixe a mistura repousar por 15 minutos. Esse tempo é importante para que a reação entre os aditivos e a água inicie. Misture novamente antes de usar.  
Sempre que a argamassa ficar em repouso, re-misture antes de utilizar o produto.



O produto deve ser utilizado em até 2h30 após a mistura.  
*(Obs.: em temperatura ambiente até 23°C, acima dessa temperatura o prazo pode ser reduzido).*

## 6. APLICAÇÃO DO PRODUTO



APLIQUE UMA CAMADA

Aplique a argamassa na superfície com o lado liso da desempenadeira em camadas de 3 mm a 5 mm de espessura.



FAÇA CORDÕES

Com o lado dentado da desempenadeira, forme sulcos e cordões de argamassa sobre a base. Durante esse procedimento, a desempenadeira deve estar levemente inclinada, formando um ângulo de aproximadamente 60° com a base.



TRABALHE POR PARTES

Procure estender a argamassa em panos (ou seja, áreas) de aproximadamente 2 m<sup>2</sup>, evitando ultrapassar o tempo em aberto da argamassa para assentamento do revestimento.  
Se for criada uma película esbranquiçada sobre a massa, remova todo o material e aplique a argamassa novamente, conforme os passos anteriores. Descarte o material removido.  
A aderência da argamassa não é garantida se o tempo em aberto for ultrapassado durante a execução do serviço.



SE NECESSÁRIO,  
DUPLA CAMADA

Em peças cerâmicas maiores que 30 cm x 30 cm (900 cm<sup>2</sup>), e em peças com deformações no verso maiores que 1 mm, utilize o lado dentado para aplicação da argamassa também no verso da peça, caracterizando a dupla camada.  
Os cordões aplicados no revestimento devem ser assentados paralelos (na mesma direção) aos da base.



AMASSE OS CORDÕES

Assente a peça sobre a base, levemente deslocada da posição final, e arraste no sentido perpendicular ao dos cordões, até a posição final do revestimento.  
Aplique pressão e repita levemente esse movimento de 'vai e vem' perpendicular aos cordões, para garantir que sejam esmagados.



BATA LEVEMENTE

Bata levemente com o uso do martelo de borracha favorecendo o amassamento dos cordões e, assim, aumentando o contato da argamassa com todo o verso da placa.  
A camada de argamassa deverá ficar com no mínimo 3 mm e no máximo 5 mm de espessura após o assentamento das placas.




CERTIFIQUE-SE

Para verificação de aderência, devem-se remover aleatoriamente algumas peças imediatamente após o assentamento, observando o seu verso (tardoz), que deve estar totalmente impregnado com a argamassa, e os cordões completamente esmagados.



REMOVA EXCESSOS

Retire o excesso de produto das juntas para permitir a secagem e o rejuntamento  
Caso seja necessário, utilize espaçadores entre as peças.



FAÇA A LIMPEZA

Limpe em até 1 hora após a aplicação com esponja de borracha limpa e úmida. Finalize a limpeza com estopa limpa.  
Para remoção de resíduos de argamassa e da obra, utilize os **limpadores quartzolit**.  
Nunca utilize produtos à base de ácido muriático para fazer a limpeza, pois esse produto pode afetar negativamente a cura da argamassa recém aplicada.  
Consulte também os fabricantes de revestimentos especiais sobre como proceder para a limpeza.



AGUARDE PARA CAMINHAR

Verifique os tempos para rejuntamento e para liberação de tráfego.  
Para garantir o desempenho ideal do seu sistema de revestimento, utilize **rejuntas quartzolit**.

## 7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

- Tráfego leve (equipes da obra e rejuntamento): 24 horas (1 dia).
- Tráfego intenso e liberação do ambiente para utilização: 72 horas (3 dias).

## 8. DADOS TÉCNICOS

Classificação normativa	NBR 14.081 -> AC II
Composição	Cimento, agregados e aditivos químicos especiais
Desempenho de aderência em cura normal (simula desempenho em <b>ambientes internos</b> )	≥ 0,5 Mpa
Desempenho de aderência em cura submersa (simula desempenho em <b>ambientes com umidade constante</b> )	≥ 0,5 Mpa
Desempenho de aderência em cura estufa 70°C (simula desempenho em <b>ambientes externos</b> )	≥ 0,5 Mpa
Tempo em aberto (20 minutos)	≥ 0,5 MPa
Temperatura de trabalho do ar ambiente da superfície da base	5°C até 40°C 5°C até 27°C
Cor <i>*Pode ter variação de tonalidade devido à propriedades naturais da matéria-prima mineral local.</i>	cinza

Tipo de Aplicação	Desempenadeira indicada	Consumo Estimado
<b>Aplicação em camada simples (apenas base)</b> Revestimento de até 400cm <sup>2</sup> Revestimento de 400cm <sup>2</sup> a 900cm <sup>2</sup>	6 mm x 6 mm 8 mm x 8 mm	± 4,0 kg/m <sup>2</sup> ± 4,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Aplicação em camada dupla (base e verso)</b> Revestimento acima de 900cm <sup>2</sup>	8 mm x 8 mm	± 8,0 kg/m <sup>2</sup>

## 9. FORNECIMENTO

- cimentcola® varandas e quintais quartzolit é fornecido em sacos de papel de 15kg ou 20kg, ou de plástico de 15kg ou 20kg.

## 10. VALIDADE

- A validade do produto, a contar da data de fabricação impressa na embalagem, é de 8 meses para embalagens de papel e de 12 meses para embalagens de plástico.

## 11. ARMAZENAMENTO

- Armazene o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 1,5m de altura, em sua embalagem original fechada.

## 12. PRECAUÇÕES

- As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

## 13. IMPORTANTE

*O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado, e de fatores externos alheios ao controle da quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.*

## TELEFONE PARA CONTATO

0800 709 69 79

Documento revisado em Março de 2026